

Fiche technique: 3400.1.S1.F.61

EDIZIO due colore

Poussoir scène Wiser 1 scène



couleur:

☐ crema

☐ coffee

☐ noir

☐ blanc

☐ gris clair

☐ gris foncé

Assortiment:

☐ F

☐ FMI

☐ FX.54

Feller-NR: 3400.1.S1.F.61

E-NR: 333 016 000

EAN: 7613175407364

Poussoir scène Wiser 1 scène - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 1 touche - Profondeur 36 mm - F - blanc - IP20 - 60 x 60 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 1

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 1

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



1/1 touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - blanc

915-3400.1.S1.FMI.61
377 250 000



Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser

900-3400.0.FMI.61
377 501 000



Set de recouvrement poussoir scène Wiser 1 scène - 1 touche - Sans cadre de recouvrement - F - blanc

920-3400.1.S1.F.61
333 806 000



Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - 3420-2.MAG
Pour la mise en service de Wiser by Feller 333 999 200

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unité fonctionnelle station secondaire Wiser -	3400.B.BSE
Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel	333 006 780
avec commande Wiser - BSE	



Commande poussoir scène Wiser 1 scène -	926-3400.1.S1.A.F.61
Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 1	333 506 000
touche - Sans cadre de recouvrement - F -	
b...	