

EDIZIOdue colore

Pulsante per scene Wisier 1 scena



colore:

- crema
- bianco
- coffee
- grigio chiaro
- nero
- grigio scuro

Esecuzione:

- F
- FMI
- FX.54

Feller-NR: 3400.1.S1.F.67




E-NR: 333 016 040

EAN: 7613175407388

Pulsante per scene Wisier 1 scena - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wisier, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 1 tasto - Profondità 36 mm - F - grigio scuro - IP20 - 60 x 60 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	1
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	1
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	1/1 tasto Wisier - Con simbolo Scena 1 - grigio scuro	915-3400.1.S1.FMI.67 377 250 040
	Placca frontale per set di copertura Wisier	900-3400.0.FMI.67 377 501 040
	Set di copertura pulsante per scene Wisier 1 scena - 1 tasto - Senza telaio di copertura - F - grigio scuro	920-3400.1.S1.F.67 333 806 040



Magnete Wisser - Con moschettone 3420-2.MAG
- rosso - Per la messa in funzione di Wisser by 333 999 200
Feller

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unità funzionale stazione secondaria Wisser -	3400.B.BSE
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wisser - BSE	333 006 780



Comando pulsante per scene Wisser 1 scena -	926-3400.1.S1.A.F.67
Funzionale con unità funzionale Wisser - 1 tasto	333 506 040
- Senza telaio di copertura - F - grigi...	