

Fiche technique: 3400.1.S1.FMI.67
EDIZIOdue colore

Pousoir scène Wisser 1 scène


couleur:
 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:
 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.1.S1.FMI.67

E-NR: 333 010 040

EAN: 7613175407623

Pousoir scène Wisser 1 scène - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 1 touche - Profondeur 36 mm - FMI - gris foncé - IP20 - 88 x 88 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique




nombre de points actionnable: 1

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 1

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	1/1 touche Wisser - Avec symbole Scène 1 - gris foncé	915-3400.1.S1.FMI.67 377 250 040
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wisser	900-3400.0.FMI.67 377 501 040
	Set de recouvrement pousoir scène Wisser 1 scène - 1 touche - FMI - gris foncé	920-3400.1.S1.FMI.67 333 800 040

Fiche technique: 3400.1.S1.FMI.67


Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge -	3420-2.MAG
Pour la mise en service de Wiser by Feller	333 999 200

Décomposition:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unité fonctionnelle station secondaire Wiser -	3400.B.BSM
Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel	333 003 780
avec commande Wiser - BSM	



Commande poussoir scène Wiser 1 scène -	926-3400.1.S1.A.FMI.67
Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 1	333 500 040
touche - FMI - gris foncé	