

Fiche technique: 3400.1.S1.Q.61

STANDARDdue

Poussoir scène Wisser 1 scène



couleur:

noir

blanc

Assortiment:

Q

QMI

QX.54

Feller-NR: 3400.1.S1.Q.61

E-NR: 333 016 100

EAN: 7613175407739

Poussoir scène Wisser 1 scène - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 1 touche - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Profondeur 36 mm - Q - blanc - IP20 - Distance de fixation 52 mm

sans halogène:	Oui
application:	commande de consommateurs électriques
qualité du matériau:	Duroplast
nombre de points actionnable:	1
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	1
avec affichage LED:	Oui

Accessoires:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Aimant Wisser - Avec mousqueton - rouge -
Pour la mise en service de Wisser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de
recouvrement poussoir scène Wisser 1 scène - 1
touche - Sans cadre de recouvrement - blanc

920-3400.1.S1.Q.A.61
388 138 100



Touche Wisser - Avec symbole Scène 1 - blanc

915-3400.4.S1.QMI.61
377 470 100

Fiche technique: 3400.1.S1.Q.61


Blocage pour set de recouvrement Wiser -	3420.STOP.Q.SET.EB
STANDARDdue - Pour un montage dans une	333 999 100
construction légère	

Décomposition:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unité fonctionnelle station secondaire Wiser -	3400.B.BSE
Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel	333 006 780
avec commande Wiser - BSE	



Commande poussoir scène Wiser 1 scène -	926-3400.1.S1.A.Q.61
Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 1	333 506 100
touche - Sans cadre de recouvrement - Q -	
b...	