

Fiche technique: 3400.1.S1.QMI.60
STANDARDdue
Poussoir scène Wiser 1 scène

couleur:


noir



blanc

Assortiment:


Q



QMI



QX.54

Feller-NR: 3400.1.S1.QMI.60

E-NR: 333 010 150

EAN: 7613175407760

Poussoir scène Wiser 1 scène - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 1 touche - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Profondeur 36 mm - QMI - noir - IP20 - 90 x 90 mm

sans halogène:	Oui
application:	commande de consommateurs électriques
qualité du matériau:	Duroplast
nombre de points actionnable:	1
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	1
avec affichage LED:	Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

 Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge -
 Pour la mise en service de Wiser by Feller

Feller-Nr / E-NR

 3420-2.MAG
 333 999 200

 STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de
 recouvrement poussoir scène Wiser 1 scène - 1
 touche - noir

 920-3400.1.S1.QMI.A.60
 388 139 150

 Touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - noir
 915-3400.4.S1.QMI.60
 377 470 150

Fiche technique: 3400.1.S1.QMI.60



Blocage pour set de recouvrement Wiser -	3420.STOP.Q.SET.EB
STANDARDdue - Pour un montage dans une	333 999 100
construction légère	

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unité fonctionnelle station secondaire Wiser -	3400.B.BSM
Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel	333 003 780
avec commande Wiser - BSM	



Commande poussoir scène Wiser 1 scène -	926-3400.1.S1.A.QMI.60
Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 1	333 500 150
touche - QMI - noir	