

Scheda dati: 3400.1.S1.QMI.61

STANDARDdue

Pulsante per scene Wisier 1 scena



colore:

 nero

 bianco

Esecuzione:

 Q

 QMI

 QX.54

Feller-NR: 3400.1.S1.QMI.61




E-NR: 333 010 100

EAN: 7613175407777

Pulsante per scene Wisier 1 scena - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wisier, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 1 tasto - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Profondità 36 mm - QMI - bianco - IP20 - 90 x 90 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	Duroplast
numero di punti di azionamento:	1
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	1
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Magnete Wisier - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wisier by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura pulsante per scene Wisier 1 scena - 1 tasto - bianco	920-3400.1.S1.QMI.A.61 388 139 100
	Blocco per il set di copertura Wisier - STANDARDdue - Per il montaggio in costruzione leggera	3420.STOP.Q.SET.EB 333 999 100

Scheda dati: 3400.1.S1.QMI.61

Tasto Wisier - Con simbolo Scena 1 - bianco 915-3400.4.S1.QMI.61
377 470 100

Scomposizione:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Unità funzionale stazione secondaria Wisier - 3400.B.BSM
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale 333 003 780
con comando Wisier - BSM



Comando pulsante per scene Wisier 1 scena - 926-3400.1.S1.A.QMI.61
Funzionale con unità funzionale Wisier - 1 tasto 333 500 100
- QMI - bianco