

Fiche technique: 3400.1.S1.W.FMI.67

## EDIZIOdue colore

### Pussoir scène Wisier 1 scène WLAN Gen.B



#### couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

#### Assortiment:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 3400.1.S1.W.FMI.67

**E-NR:** 333 020 040

**EAN:** 7613175408156

Pussoir scène Wisier 1 scène WLAN Gen.B - Station sans capacité, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wisier dans un réseau domestique WLAN via app - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 1 touche - Profondeur 36 mm - FMI - gris foncé - IP20 - 88 x 88 mm

**sans halogène:** Oui

**application:** commande de consommateurs électriques

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**nombre de points actionnable:** 1

**matériau:** matière synthétique

**nombre de touches:** 1

**avec affichage LED:** Oui


#### Accessoires:

##### Name / Kategorie

 1/1 touche Wisier - Avec symbole Scène 1 - gris foncé

##### Feller-Nr / E-NR

915-3400.1.S1.FMI.67  
377 250 040

 Plaque frontale pour set de recouvrement Wisier

900-3400.0.FMI.67  
377 501 040

**Fiche technique: 3400.1.S1.W.FMI.67**


Set de recouvrement poussoir scène Wiser 1  
scène - 1 touche - FMI - gris foncé

920-3400.1.S1.FMI.67  
333 800 040



Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge -  
Pour la mise en service de Wiser by Feller

3420-2.MAG  
333 999 200

**Décomposition:**

**Name / Kategorie**

Unité fonctionnelle station secondaire Wiser -  
Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel  
avec commande Wiser - BSM

**Feller-Nr / E-NR**

3400.B.BSM  
333 003 780



Commande poussoir scène Wiser 1 scène WLAN  
Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils,  
lumière et stores, station météo, capteur de te...

926-3400.1.S1.W.B.FMI.67  
333 750 040