

**Fiche technique: 3400.2.M.F.65**
**EDIZIOdue colore**
**Station secondaire Wiser stores 1 canal**

**couleur:**

- |                                |                                     |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee     | <input type="checkbox"/> noir       |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

**Assortiment:**

- |                            |                              |                                |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

**Feller-NR:** 3400.2.M.F.65  
**E-NR:** 333 076 030  
**EAN:** 7613175381138

Station secondaire Wiser stores 1 canal - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Profondeur 36 mm - F - gris clair - IP20 - 60 x 60 mm

<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>application:</b>	commande de consommateurs électriques
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>nombre de points actionnable:</b>	2
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>nombre de touches:</b>	2
<b>avec affichage LED:</b>	Oui

**Accessoires:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
<input type="checkbox"/>	1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - gris clair	915-3400.2.M.FMI.65 377 310 030
<input type="checkbox"/>	1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - gris clair	915-3400.4.MIN.FMI.65 377 410 030
<input type="checkbox"/>	1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - gris clair	915-3400.4.PLUS.FMI.65 377 460 030

**Fiche technique: 3400.2.M.F.65**


Plaque frontale pour set de recouvrement Wisser 900-3400.0.FMI.65  
377 501 030



Set de recouvrement interrupteur pour stores Wisser 1 canal - 2 touches - Sans cadre de recouvrement - F - gris clair 920-3404.2.F.65  
333 866 030



1/4 touche Wisser - Avec symbole O (Décl.) - gris clair 915-3400.4.O.FMI.65  
377 450 030



1/2 touche Wisser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - gris clair 915-3400.2.M.FMI.65  
377 310 030



1/4 touche Wisser - Avec symbole I (Encl.) - gris clair 915-3400.4.I.FMI.65  
377 390 030



Aimant Wisser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wisser by Feller 3420-2.MAG  
333 999 200

**Décomposition:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unité fonctionnelle station secondaire Wisser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wisser - BSE	3400.B.BSE 333 006 780



Commande interrupteur pour stores Wisser 1 canal - Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wisser - 2 touches - Sans cadre de recouvrement ...	926-3404.2.A.F.65 333 626 030
---	----------------------------------