

Scheda dati: 3400.2.M.W.FX.54.67

## EDIZIOdue colore

### Stazione secondaria Wisier tapparelle 1 canale WLAN Gen.B



#### colore:

- |                                 |  |                                       |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema  | <input type="checkbox"/> coffee        | <input type="checkbox"/> nero         |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

#### Esecuzione:

- |                            |                              |                                |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

**Feller-NR:** 3400.2.M.W.FX.54.67

**E-NR:** 333 081 040

**EAN:** 7613175364841

Stazione secondaria Wisier tapparelle 1 canale WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wisier in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wisier, assegnabile in modo flessibile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Altezza 54 mm - FX.54 - grigio scuro - IP20 - 74 x 74 mm

<b>senza alogeni:</b>	Si
<b>applicazione:</b>	controllo di utenze elettriche
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>numero di punti di azionamento:</b>	2
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	2
<b>con indicatore a LED:</b>	Si

#### Accessorio:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR

1/4 tasto Wisier - Con simbolo + (Più) - grigio scuro

915-3400.4.PLUS.FMI.67  
377 460 040






1/4 tasto Wisier - Con simbolo ? (Meno) - grigio scuro

915-3400.4.MIN.FMI.67  
377 410 040





1/2 tasto Wisier, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio scuro

915-3400.2.M.FMI.67  
377 310 040

**Scheda dati: 3400.2.M.W.FX.54.67**

	Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser 1 canale - 2 tasti - Senza telaio di copertura - F - grigio scuro	920-3404.2.F.67 333 866 040
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.FMI.67 377 501 040
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - grigio scuro	915-3400.4.I.FMI.67 377 390 040
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio scuro	915-3400.2.M.FMI.67 377 310 040
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - grigio scuro	915-3400.4.O.FMI.67 377 450 040

**Scomposizione:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
	Comando interruttore per tapparelle Wiser 1 canale WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo, ...	926-3404.2.W.B.F.67 333 936 040
	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio scuro	901.FX.54.67 283 905 040

Scheda dati: 3400.2.M.W.FX.54.67

