

## EDIZIOdue colore

### Station secondaire Wisier 1 canal scène


**couleur:**

- |                                |                                     |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee     | <input type="checkbox"/> noir       |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

**Assortiment:**

- |                            |                              |                                |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

**Feller-NR:** 3400.2.S1.F.67

**E-NR:** 333 096 040

**EAN:** 7613175408446

Station secondaire Wisier 1 canal scène - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Profondeur 36 mm - F - gris foncé - IP20 - 60 x 60 mm

**sans halogène:** Oui

**application:** commande de consommateurs électriques

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**nombre de points actionnable:** 2

**matériau:** matière synthétique

**nombre de touches:** 2

**avec affichage LED:** Oui

**Accessoires:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

<input type="checkbox"/>	1/2 touche Wisier, disposition horizontale des touches - Avec symbole Eclairage - gris foncé	915-3400.2.HLI.FMI.67 377 270 040
--------------------------	--	--------------------------------------



<input type="checkbox"/>	1/2 touche Wisier, disposition horizontale des touches - Avec symbole Scène 1 - gris foncé	915-3400.2.HS1.FMI.67 377 280 040
--------------------------	--	--------------------------------------

<input type="checkbox"/>	1/2 touche Wisier, disposition horizontale des touches - Avec symbole Ventilateur - gris foncé	915-3400.2.HVE.FMI.67 377 290 040
--------------------------	--	--------------------------------------

**Fiche technique: 3400.2.S1.F.67**

	1/2 touche Wisier, disposition horizontale des touches - Sans symbole - gris foncé	915-3400.2.H.FMI.67 377 260 040
	Set de recouvrement interrupteur à poussoir Wisier 1 canal scène - 2 touches - Sans cadre de recouvrement - F - gris foncé	920-3401.2.S1.F.67 333 846 040
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wisier	900-3400.0.FMI.67 377 501 040
	Aimant Wisier - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wisier by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

**Décomposition:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Unité fonctionnelle station secondaire Wisier - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wisier - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
	Commande interrupteur à poussoir Wisier 1 canal scène - Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wisier - 2 touches - Sans cadre de recouvre...	926-3401.2.S1.A.F.67 333 586 040