

Fiche technique: 3400.2.VS.F.65

EDIZIO due colore

Poussoir scène Wiser 2 scènes vertical



couleur:

☐ crema

☐ coffee

☐ noir

☐ blanc

☐ gris clair

☐ gris foncé

Assortiment:

☐ F

☐ FMI

☐ FX.54

Feller-NR: 3400.2.VS.F.65

E-NR: 333 116 030

EAN: 7613175418384

Poussoir scène Wiser 2 scènes vertical - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Profondeur 36 mm - F - gris clair - IP20 - 60 x 60 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 2

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 2

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Scène 2 - gris clair

915-3400.2.VS2.FMI.65
377 370 030

1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - gris clair

915-3400.2.M.FMI.65
377 310 030

1/4 touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - gris clair

915-3400.4.I.FMI.65
377 390 030

Fiche technique: 3400.2.VS.F.65

	1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - gris clair	915-3400.4.MIN.FMI.65 377 410 030
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser	900-3400.0.FMI.65 377 501 030
	Set de recouvrement poussoir scène Wiser 2 scènes vertical - 2 touches - Sans cadre de recouvrement - F - gris clair	920-3400.2.VS.F.65 333 816 030
	1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Scène 1 - gris clair	915-3400.2.VS1.FMI.65 377 360 030
	1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - gris clair	915-3400.4.PLUS.FMI.65 377 460 030
	1/4 touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - gris clair	915-3400.4.O.FMI.65 377 450 030
	1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - gris clair	915-3400.2.M.FMI.65 377 310 030
	Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unité fonctionnelle station secondaire Wiser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - BSE	3400.B.BSE 333 006 780

Fiche technique: 3400.2.VS.F.65



Commande poussoir scène Wiser 2 scènes	926-3400.2.VS.A.F.65
vertical - Fonctionnel avec unité fonctionnelle	333 526 030
Wiser - 2 touches - Sans cadre de recouvrement ...	