

**Fiche technique: 3400.2.VS.FX.54.60**
**EDIZIOdue colore**
**Poussoir scène Wiser 2 scènes vertical**

**couleur:**
 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

**Assortiment:**
 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 3400.2.VS.FX.54.60

**E-NR:** 333 111 950

**EAN:** 7613175418698

Poussoir scène Wiser 2 scènes vertical - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Hauteur 54 mm - FX.54 - noir - IP20 - 74 x 74 mm

**sans halogène:** Oui

**application:** commande de consommateurs électriques

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**nombre de points actionnable:** 2

**matériau:** matière synthétique

**nombre de touches:** 2

**avec affichage LED:** Oui









**Accessoires:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

<input type="checkbox"/>	1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - noir	915-3400.4.MIN.FMI.60 377 410 950
--------------------------	--	--------------------------------------


<input type="checkbox"/>	1/4 touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - noir	915-3400.4.O.FMI.60 377 450 950
--------------------------	--	------------------------------------

<input type="checkbox"/>	1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - noir	915-3400.2.M.FMI.60 377 310 950
--------------------------	--	------------------------------------

**Fiche technique: 3400.2.VS.FX.54.60**

	Plaque frontale pour set de recouvrement Wisser	900-3400.0.FMI.60 377 501 950
	1/2 touche Wisser, disposition verticale des touches - Avec symbole Scène 2 - noir	915-3400.2.VS2.FMI.60 377 370 950
	1/2 touche Wisser, disposition verticale des touches - Avec symbole Scène 1 - noir	915-3400.2.VS1.FMI.60 377 360 950
	1/2 touche Wisser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - noir	915-3400.2.M.FMI.60 377 310 950
	1/4 touche Wisser - Avec symbole I (Encl.) - noir	915-3400.4.I.FMI.60 377 390 950
	1/4 touche Wisser - Avec symbole + (Plus) - noir	915-3400.4.PLUS.FMI.60 377 460 950
	Set de recouvrement poussoir scène Wisser 2 scènes vertical - 2 touches - Sans cadre de recouvrement - F - noir	920-3400.2.VS.F.60 333 816 950
	Aimant Wisser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wisser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

**Décomposition:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	912.FX.54 283 915 000

**Fiche technique: 3400.2.VS.FX.54.60**


Unité fonctionnelle station secondaire Wisier - 3400.B.BSE  
 Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel 333 006 780  
 avec commande Wisier - BSE



Capot pour appareils FX - FX.54 - noir 901.FX.54.60  
 283 905 950



Commande poussoir scène Wisier 2 scènes 926-3400.2.VS.A.F.60  
 vertical - Fonctionnel avec unité fonctionnelle 333 526 950  
 Wisier - 2 touches - Sans cadre de  
 recouvrement ...