

EDIZIOdue colore

Poussoir scène Wiser 2 scènes vertical


couleur:
 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:
 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.2.VS.FX.54.65

E-NR: 333 111 030

EAN: 7613175418711

Poussoir scène Wiser 2 scènes vertical - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Hauteur 54 mm - FX.54 - gris clair - IP20 - 74 x 74 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 2

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 2

avec affichage LED: Oui









Accessoires:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

■	1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - gris clair	915-3400.4.MIN.FMI.65 377 410 030
---	--	--------------------------------------


■	1/4 touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - gris clair	915-3400.4.O.FMI.65 377 450 030
---	--	------------------------------------

■	1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - gris clair	915-3400.2.M.FMI.65 377 310 030
---	--	------------------------------------

Fiche technique: 3400.2.VS.FX.54.65

	Plaque frontale pour set de recouvrement Wisser	900-3400.0.FMI.65 377 501 030
	1/2 touche Wisser, disposition verticale des touches - Avec symbole Scène 2 - gris clair	915-3400.2.VS2.FMI.65 377 370 030
	1/2 touche Wisser, disposition verticale des touches - Avec symbole Scène 1 - gris clair	915-3400.2.VS1.FMI.65 377 360 030
	1/2 touche Wisser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - gris clair	915-3400.2.M.FMI.65 377 310 030
	1/4 touche Wisser - Avec symbole I (Encl.) - gris clair	915-3400.4.I.FMI.65 377 390 030
	1/4 touche Wisser - Avec symbole + (Plus) - gris clair	915-3400.4.PLUS.FMI.65 377 460 030
	Set de recouvrement poussoir scène Wisser 2 scènes vertical - 2 touches - Sans cadre de recouvrement - F - gris clair	920-3400.2.VS.F.65 333 816 030
	Aimant Wisser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wisser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	912.FX.54 283 915 000

Fiche technique: 3400.2.VS.FX.54.65



Unité fonctionnelle station secondaire Wiser - 3400.B.BSE
Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel 333 006 780
avec commande Wiser - BSE



Capot pour appareils FX - FX.54 - gris clair 901.FX.54.65
283 905 030



Commande poussoir scène Wiser 2 scènes 926-3400.2.VS.A.F.65
vertical - Fonctionnel avec unité fonctionnelle 333 526 030
Wiser - 2 touches - Sans cadre de
recouvrement ...