

EDIZIOdue colore

Poussoir scène Wiser 2 scènes vertical



couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.2.VS.FX.54.67

E-NR: 333 111 040

EAN: 7613175418728

Poussoir scène Wiser 2 scènes vertical - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Hauteur 54 mm - FX.54 - gris foncé - IP20 - 74 x 74 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 2

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 2

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

■ 1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - gris foncé 915-3400.4.MIN.FMI.67
377 410 040

■ 1/4 touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - gris foncé 915-3400.4.O.FMI.67
377 450 040

■ 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - gris foncé 915-3400.2.M.FMI.67
377 310 040

Fiche technique: 3400.2.VS.FX.54.67


Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser 900-3400.0.FMI.67
377 501 040



1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Scène 2 - gris foncé 915-3400.2.VS2.FMI.67
377 370 040



1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Scène 1 - gris foncé 915-3400.2.VS1.FMI.67
377 360 040



1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - gris foncé 915-3400.2.M.FMI.67
377 310 040



1/4 touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - gris foncé 915-3400.4.I.FMI.67
377 390 040



1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - gris foncé 915-3400.4.PLUS.FMI.67
377 460 040



Set de recouvrement poussoir scène Wiser 2 scènes vertical - 2 touches - Sans cadre de recouvrement - F - gris foncé 920-3400.2.VS.F.67
333 816 040



Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wiser by Feller 3420-2.MAG
333 999 200

Décomposition:

Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54

912.FX.54
283 915 000

Fiche technique: 3400.2.VS.FX.54.67


Unité fonctionnelle station secondaire Wiser - 3400.B.BSE
 Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel 333 006 780
 avec commande Wiser - BSE



Commande poussoir scène Wiser 2 scènes 926-3400.2.VS.A.F.67
 vertical - Fonctionnel avec unité fonctionnelle 333 526 040
 Wiser - 2 touches - Sans cadre de
 recouvrement ...



Capot pour appareils FX - FX.54 - gris foncé 901.FX.54.67
 283 905 040