

Scheda dati: 3400.2.VS.GMI.A.56

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Pulsante per scene Wisier 2 scene verticale

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



### colore:

 crema

 umbra

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

### Esecuzione:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

**Feller-NR:** 3400.2.VS.GMI.A.56

**E-NR:** 331 110 090

**EAN:** 7613175457970

EDIZIO.liv - Pulsante per scene Wisier 2 scene verticale  
 - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo  
 aggiuntivo per il controllo di un sistema Wisier,  
 assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena  
 consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a  
 innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Sistema  
 de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - GMI.A -  
 umbra - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

**senza alogeni:** Sì

**applicazione:** controllo di utenze elettriche

**qualità del materiale:** materiale termoplastico




**numero di punti di azionamento:** 2

**materiale:** materiale sintetico











**numero di tasti:** 2

**con indicatore a LED:** Sì

### Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	EDIZIO.liv - Set di copertura pulsante per scene Wisier 2 scene verticale - 2 tasti - umbra	920-3400.2.VS.GMI.A.56 388 141 090
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wisier - Con simbolo + (Più) - umbra	915-3400.4.PLUS.GMI.56 388 079 090
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wisier - Con simbolo O (OFF) - umbra	915-3400.4.O.GMI.56 388 078 090

**Scheda dati: 3400.2.VS.GMI.A.56**

	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - umbra	915-3400.4.MIN.GMI.56 388 077 090
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Scena 1 - umbra	915-3400.2.VS1.GMI.56 388 072 090
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Scena 2 - umbra	915-3400.2.VS2.GMI.56 388 073 090
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - umbra	915-3400.4.I.GMI.56 388 075 090
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.GMI.56 388 007 090
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - umbra	915-3400.2.M.GMI.56 388 067 090
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - umbra	915-3400.2.M.GMI.56 388 067 090
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - umbra	915-3400.4.O.GMI.56 388 078 090
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo + (Più) - umbra	915-3400.2.PLUS.GMI.56 388 070 090

**Scheda dati: 3400.2.VS.GMI.A.56**


EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione  
 verticale dei tasti - Con simbolo ? (Meno) -  
 umbra

915-3400.2.MIN.GMI.56

388 068 090

**Scomposizione:**

**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

Unità funzionale stazione secondaria Wiser -  
 Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale  
 con comando Wiser - Sistema de fissaggio  
 SNA...

3400.B.BAM

331 003 790



EDIZIO.liv - Comando pulsante per scene Wiser  
 2 scene verticale - Funzionale con unità  
 funzionale Wiser - 2 tasti - umbra

926-3400.2.VS.A.GMI.A.56

388 474 090