



Scheda dati: 3400.2.VS.GMI.A.60
EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Pulsante per scene Wisier 2 scene verticale

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C


colore:
 crema

 umbra

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:
 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 3400.2.VS.GMI.A.60

E-NR: 331 110 050

EAN: 7613175457987

EDIZIO.liv - Pulsante per scene Wisier 2 scene verticale
 - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wisier, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - GMI.A - nero - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 2

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 2

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

 Magnete Wisier - Con moschettone
 - rosso - Per la messa in funzione di Wisier by Feller

Feller-Nr / E-NR

 3420-2.MAG
 333 999 200









Placca frontale per set di copertura Wisier

 900-3400.0.GMI.60
 388 007 050




EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wisier, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - nero

 915-3400.2.M.GMI.60
 388 067 050

Scheda dati: 3400.2.VS.GMI.A.60

	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - nero	915-3400.2.M.GMI.60 388 067 050
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Scena 1 - nero	915-3400.2.VS1.GMI.60 388 072 050
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Scena 2 - nero	915-3400.2.VS2.GMI.60 388 073 050
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - nero	915-3400.4.I.GMI.60 388 075 050
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - nero	915-3400.4.MIN.GMI.60 388 077 050
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - nero	915-3400.4.O.GMI.60 388 078 050
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - nero	915-3400.4.PLUS.GMI.60 388 079 050
	EDIZIO.liv - Set di copertura pulsante per scene Wiser 2 scene verticale - 2 tasti - nero	920-3400.2.VS.GMI.A.60 388 141 050
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo ? (Meno) - nero	915-3400.2.MIN.GMI.60 388 068 050
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo + (Più) - nero	915-3400.2.PLUS.GMI.60 388 070 050

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - Sistema de fissaggio SNA...	3400.B.BAM 331 003 790
	EDIZIO.liv - Comando pulsante per scene Wiser 2 scene verticale - Funzionale con unità funzionale Wiser - 2 tasti - nero	926-3400.2.VS.A.GMI.A.60 388 474 050