

STANDARDdue

Pulsante per scene Wiser 2 scene verticale


colore:
☒ nero

☐ bianco

Esecuzione:
☒ Q

☐ QMI

☐ QX.54

Feller-NR: 3400.2.VS.Q.60

E-NR: 333 116 150

EAN: 7613175418735

Pulsante per scene Wiser 2 scene verticale - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Profondità 36 mm - Q - nero - IP20 - Distanza di fissaggio 52 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	Duroplast
numero di punti di azionamento:	2
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Magnete Wiser - Con moschettone
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200



Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - nero

915-3400.4.I.QMI.60
377 390 150



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura pulsante per scene Wiser 2 scene verticale - 2 tasti - Senza telaio di copertura - nero

920-3400.2.VS.Q.A.60
388 140 150

Scheda dati: 3400.2.VS.Q.60



Blocco per il set di copertura Wiser -
STANDARDdue - Per il montaggio in
costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100



Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - nero

915-3400.4.MIN.QMI.60
377 410 150



Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Giù - nero

915-3400.4.AB.QMI.60
377 310 150



Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - nero

915-3400.4.PLUS.QMI.60
377 460 150



Tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - nero

915-3400.4.S2.QMI.60
377 480 150



Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Su - nero

915-3400.4.AUF.QMI.60
377 310 250



Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - nero

915-3400.4.O.QMI.60
377 450 150

Scomposizione:



Name / Kategorie

Unità funzionale stazione secondaria Wiser -
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale
con comando Wiser - BSE

Feller-Nr / E-NR

3400.B.BSE
333 006 780



Comando pulsante per scene Wiser 2 scene
verticale - Funzionale con unità funzionale Wiser
- 2 tasti - Senza telaio di copertura - Q...

926-3400.2.VS.A.Q.60
333 526 150

Scheda dati: 3400.2.VS.Q.60

