

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Pousoir scène Wiser 2 scènes vertical

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



### couleur:

 noir

 blanc

### Assortiment:

 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A

**Feller-NR:** 3400.2.VS.Q.A.61

**E-NR:** 331 116 100

**EAN:** 7613175458052

STANDARDdue (SNAPFIX) - Pousoir scène Wiser 2 scènes vertical - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 36 mm - Q.A (53) - blanc - IP20

<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>application:</b>	commande de consommateurs électriques
<b>qualité du matériau:</b>	Duroplast
<b>nombre de points actionnable:</b>	2
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>nombre de touches:</b>	2
<b>avec affichage LED:</b>	Oui

### Accessoires:



#### Name / Kategorie

Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wiser by Feller

#### Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG  
333 999 200



Blocage pour set de recouvrement Wiser - STANDARDdue - Pour un montage dans une construction légère

3420.STOP.Q.SET.EB  
333 999 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement pousoir scène Wiser 2 scènes vertical - 2 touches - Sans cadre de recouvrement - blanc...

920-3400.2.VS.Q.A.61  
388 140 100

**Fiche technique: 3400.2.VS.Q.A.61**

▼	Touche Wiser - Avec symbole Flèche Descendante - blanc	915-3400.4.AB.QMI.61 377 310 100
---	---	-------------------------------------

▼	Touche Wiser - Avec symbole Flèche Montante - blanc	915-3400.4.AUF.QMI.61 377 310 200
---	--	--------------------------------------

▼	Touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - blanc	915-3400.4.I.QMI.61 377 390 100
---	---	------------------------------------

▼	Touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - blanc	915-3400.4.MIN.QMI.61 377 410 100
---	--	--------------------------------------

▼	Touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - blanc	915-3400.4.PLUS.QMI.61 377 460 100
---	--	---------------------------------------

▼	Touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - blanc	915-3400.4.S2.QMI.61 377 480 100
---	---	-------------------------------------

▼	Touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - blanc	915-3400.4.O.QMI.61 377 450 100
---	---	------------------------------------

**Décomposition:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unité fonctionnelle station secondaire Wiser -	3400.B.BAE
Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel	331 006 790
avec commande Wiser - Système de fixation...	



Commande poussoir scène Wiser 2 scènes	926-3400.2.VS.A.Q.61
vertical - Fonctionnel avec unité fonctionnelle	333 526 100
Wiser - 2 touches - Sans cadre de	
recouvrement ...	

Fiche technique: 3400.2.VS.Q.A.61

