

**Fiche technique: 3400.2.VS.W.F.35**
**EDIZIOdue colore**
**Poussoir scène Wisier 2 scènes vertical WLAN Gen.B**

**couleur:**

- |                                |                                     |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee     | <input type="checkbox"/> noir       |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

**Assortiment:**

- |                            |                              |                                |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

**Feller-NR:** 3400.2.VS.W.F.35

**E-NR:** 333 126 010

**EAN:** 7613175418841

Poussoir scène Wisier 2 scènes vertical WLAN Gen.B - Station sans capacité, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wisier dans un réseau domestique WLAN via app - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Profondeur 36 mm - F - crema - IP20 - 60 x 60 mm

**sans halogène:** Oui

**application:** commande de consommateurs électriques

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**nombre de points actionnable:** 2

**matériau:** matière synthétique

**nombre de touches:** 2

**avec affichage LED:** Oui

**Accessoires:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**
 1/2 touche Wisier, disposition verticale des touches - Avec symbole Scène 1 - crema

 915-3400.2.VS1.FMI.35  
 377 360 010

 1/4 touche Wisier - Avec symbole O (Décl.) - crema

 915-3400.4.O.FMI.35  
 377 450 010

**Fiche technique: 3400.2.VS.W.F.35**


Set de recouvrement poussoir scène Wiser 2  
scènes vertical - 2 touches - Sans cadre de  
recouvrement - F - crema

920-3400.2.VS.F.35  
333 816 010



1/2 touche Wiser, disposition verticale des  
touches - Avec symbole Flèche  
Montée/Descente - crema

915-3400.2.M.FMI.35  
377 310 010



1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) -  
crema

915-3400.4.PLUS.FMI.35  
377 460 010



1/2 touche Wiser, disposition verticale des  
touches - Avec symbole Scène 2 - crema

915-3400.2.VS2.FMI.35  
377 370 010



1/2 touche Wiser, disposition verticale des  
touches - Avec symbole Flèche  
Montée/Descente - crema

915-3400.2.M.FMI.35  
377 310 010



1/4 touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) -  
crema

915-3400.4.I.FMI.35  
377 390 010



1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) -  
crema

915-3400.4.MIN.FMI.35  
377 410 010



Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser

900-3400.0.FMI.35  
377 501 010

**Décomposition:**

**Name / Kategorie**

Unité fonctionnelle station secondaire Wiser -  
Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel  
avec commande Wiser - BSE

**Feller-Nr / E-NR**

3400.B.BSE  
333 006 780

## Fiche technique: 3400.2.VS.W.F.35



Commande poussoir scène Wiser 2 scènes  
vertical WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à  
100 appareils, lumière et stores, station météo,  
cap...

926-3400.2.VS.W.B.F.35

333 766 010