

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Pulsante per scene Wiser 2 scene verticale WLAN Gen.B

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:

 crema

 umbra

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 3400.2.VS.W.GMI.A.67

E-NR: 331 120 040

EAN: 7613175460796

EDIZIO.liv - Pulsante per scene Wiser 2 scene verticale WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - GMI.A - grigio scuro - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	2
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Set di copertura pulsante per scene Wiser 2 scene verticale - 2 tasti - grigio scuro

920-3400.2.VS.GMI.A.67
388 141 040



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - grigio scuro

915-3400.4.PLUS.GMI.67
388 079 040

Scheda dati: 3400.2.VS.W.GMI.A.67

	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - grigio scuro	915-3400.4.O.GMI.67 388 078 040
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - grigio scuro	915-3400.4.MIN.GMI.67 388 077 040
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - grigio scuro	915-3400.4.I.GMI.67 388 075 040
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Scena 1 - grigio scuro	915-3400.2.VS1.GMI.67 388 072 040
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Scena 2 - grigio scuro	915-3400.2.VS2.GMI.67 388 073 040
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio scuro	915-3400.2.M.GMI.67 388 067 040
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio scuro	915-3400.2.M.GMI.67 388 067 040
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.GMI.67 388 007 040
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo ? (Meno) - grigio scuro	915-3400.2.MIN.GMI.67 388 068 040

Scheda dati: 3400.2.VS.W.GMI.A.67



EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione
verticale dei tasti - Con simbolo + (Più) - grigio
scuro

915-3400.2.PLUS.GMI.67

388 070 040

Scomposizione:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Unità funzionale stazione secondaria Wiser -
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale
con comando Wiser - Sistema de fissaggio
SNA...

3400.B.BAM

331 003 790



EDIZIO.liv - Comando pulsante per scene Wiser
2 scene verticale WLAN Gen.B - Per ogni
impianto fino 100 apparecchi, luci e tapparelle,
S...

926-3400.2.VS.W.B.GMI.67

388 476 040