

Fiche technique: 3400.2.VS.W.GX.54.A.60

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Pousoir scène Wiser 2 scènes vertical WLAN Gen.B

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller. C



couleur:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ crema | ☐ umbra | ☐ noir |
| ☐ blanc | ☐ gris clair | ☐ gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| ☐ GMI.A | ☐ G.A | ☐ GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

Feller-NR: 3400.2.VS.W.GX.54.A.60

E-NR: 331 121 050

EAN: 7613175460826

EDIZIO.liv - Pousoir scène Wiser 2 scènes vertical WLAN Gen.B - Station sans capacité, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 57 mm - GX.54.A - noir - IP20 - 74 x 74 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 2

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 2

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser

900-3400.0.GMI.60

388 007 050



EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - noir

915-3400.2.M.GMI.60

388 067 050

Fiche technique: 3400.2.VS.W.GX.54.A.60

	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - noir	915-3400.2.M.GMI.60 388 067 050
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole (Encl.) - noir	915-3400.4.I.GMI.60 388 075 050
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Scène 2 - noir	915-3400.2.VS2.GMI.60 388 073 050
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Scène 1 - noir	915-3400.2.VS1.GMI.60 388 072 050
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - noir	915-3400.4.MIN.GMI.60 388 077 050
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - noir	915-3400.4.O.GMI.60 388 078 050
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - noir	915-3400.4.PLUS.GMI.60 388 079 050
	EDIZIO.liv - Set de recouvrement poussoir scène Wiser 2 scènes vertical - 2 touches - Sans cadre de recouvrement - noir	920-3400.2.VS.G.A.60 388 140 050
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole ? (Moins) - noir	915-3400.2.MIN.GMI.60 388 068 050
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole + (Plus) - noir	915-3400.2.PLUS.GMI.60 388 070 050

Fiche technique: 3400.2.VS.W.GX.54.A.60

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unité fonctionnelle station secondaire Wiser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - Système de fixation...	3400.B.BAE 331 006 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - Système de fixation SNAPFIX® - Composant	912.X.54.EA 283 000 110
	EDIZIO.liv - Commande poussoir scène Wiser 2 scènes vertical WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière et stores, sta...	926-3400.2.VS.W.B.G.60 388 475 050
	EDIZIO.liv - Capot pour appareils GX - noir	901.GX.54.A.60 283 200 050