

Scheda dati: 3400.2.VS.W.QX.54.A.61

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Pulsante per scene Wisier 2 scene verticale WLAN Gen.B

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C




colore:

 nero

 bianco

Esecuzione:

 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A

Feller-NR: 3400.2.VS.W.QX.54.A.61

E-NR: 331 121 100

EAN: 7613175461861

STANDARDdue (SNAPFIX) - Pulsante per scene Wisier 2 scene verticale WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wisier in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wisier, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Altezza 58 mm - QX.54.A - bianco - IP20 - 76 x 76 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	Duroplast
numero di punti di azionamento:	2
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Magnete Wisier - Con moschettone
- rosso - Per la messa in funzione di Wisier by Feller

3420-2.MAG
333 999 200



Blocco per il set di copertura Wisier -
STANDARDdue - Per il montaggio in
costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100

Scheda dati: 3400.2.VS.W.QX.54.A.61


STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura
 pulsante per scene Wiser 2 scene verticale - 2
 tasti - Senza telaio di copertura - bianco

920-3400.2.VS.Q.A.61

388 140 100



Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Giù -
 bianco

915-3400.4.AB.QMI.61

377 310 100



Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Su - bianco

915-3400.4.AUF.QMI.61

377 310 200



Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - bianco

915-3400.4.I.QMI.61

377 390 100



Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - bianco

915-3400.4.MIN.QMI.61

377 410 100



Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - bianco

915-3400.4.PLUS.QMI.61

377 460 100



Tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - bianco

915-3400.4.S2.QMI.61

377 480 100



Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - bianco

915-3400.4.O.QMI.61

377 450 100

Scomposizione:




Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

Unità funzionale stazione secondaria Wiser -
 Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale
 con comando Wiser - Sistema de fissaggio
 SNA...

3400.B.BAE

331 006 790

Scheda dati: 3400.2.VS.W.QX.54.A.61

	STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio 912.X.54.EA - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - 283 000 110 Sistema de fissagio SNAPFIX® - Component...
	Comando pulsante per scene Wiser 2 scene 926-3400.2.VS.W.B.Q.61 verticale WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 333 766 100 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo, ...
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Coperchio per 901.QX.54.A.61 apparecchi QX - Per 1 apparecchio - Con 283 200 100 ritaglio STANDARDdue 50 mm - Senza cornice plastica (d...