

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale scena

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

### colore:

 crema

 umbra

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

### Esecuzione:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A


**Feller-NR:** 3400.4.DS.G.A.35

**E-NR:** 331 166 010

**EAN:** 7613175467290

EDIZIO.liv - Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale scena - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - G.A - crema - IP20 - 60 x 60 mm

**senza alogeni:** Sì

**applicazione:** controllo di utenze elettriche

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**numero di punti di azionamento:** 4

**materiale:** materiale sintetico

**numero di tasti:** 4

**con indicatore a LED:** Sì

### Accessorio:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR

EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - crema

915-3400.2.M.GMI.35  
388 067 010

EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - crema

915-3400.2.M.GMI.35  
388 067 010

Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.GMI.35  
388 007 010

## Scheda dati: 3400.4.DS.G.A.35



Magnete Wiser - Con moschettone  
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by  
Feller

3420-2.MAG

333 999 200



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo I  
(ON) - crema

915-3400.4.I.GMI.35

388 075 010



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ?  
(Meno) - crema

915-3400.4.MIN.GMI.35

388 077 010



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo O  
(OFF) - crema

915-3400.4.O.GMI.35

388 078 010



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo +  
(Più) - crema

915-3400.4.PLUS.GMI.35

388 079 010



EDIZIO.liv - Set di copertura variatore Wiser 1  
canale scena - 4 tasti - Senza telaio di  
copertura - crema

920-3406.4.S.G.A.35

388 158 010



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo  
Scena 1 - crema

915-3400.4.S1.GMI.35

388 080 010



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo  
Scena 2 - crema

915-3400.4.S2.GMI.35

388 081 010



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ?  
(Meno) - crema

915-3400.4.MIN.GMI.35

388 077 010



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo +  
(Più) - crema

915-3400.4.PLUS.GMI.35

388 079 010

**Scomposizione:**

|                                                                                   | <b>Name / Kategorie</b>                                                                       | <b>Feller-Nr / E-NR</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | Unità funzionale stazione secondaria Wiser -                                                  | 3400.B.BAE              |
|                                                                                   | Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - Sistema de fissaggio SNA... | 331 006 790             |
|                                                                                   | EDIZIO.liv - Comando variatore Wiser 1 canale                                                 | 926-3406.4.S.A.G.A.35   |
|  | scena - Funzionale con unità funzionale Wiser -                                               | 388 509 010             |
|                                                                                   | 4 tasti - Senza telaio di copertura -...                                                      |                         |