

NEVO

Station secondaire Wisier variateur 1 canal scène


couleur:
 noir

 blanc

 gris clair

Assortiment:
 N.CO.Q

 NAP.Q

 NUP.Q

Feller-NR: 3400.4.DS.NAP.Q.62

E-NR: 333 161 440

EAN: 7613175386492

Station secondaire Wisier variateur 1 canal scène - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - Avec membrane transparente - Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm - 4 touches - Hauteur 67 mm - NAP.Q - gris clair - IP55 - 87 x 87 mm - Résistance aux chocs: IK07

sans halogène:	Oui
application:	commande de consommateurs électriques
qualité du matériau:	matière thermoplastique
nombre de points actionnable:	4
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	4
avec affichage LED:	Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Membrane - Pour poussoirs KNX et appareils Wisier - Transparent

Feller-Nr / E-NR

 925-4400.N.Q.10
 377 031 090

 Vis Pan-Head - M3 x 14 mm - Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: 1 Vis à bois 934-921.N.Q
 160 213 000

Fiche technique: 3400.4.DS.NAP.Q.62


Fond de boîtier NAP - Pour 1 appareil - 1 902-NAP.Q.62
 entrée de tube en haut, 2 entrées de tube en bas 284 012 040



Clapet pour pourssoir KNX RGB - Avec vis et joint - gris clair 921-4400.N.Q.62
 377 013 040



Vis Pan-Head avec 3 trous - M3 x 14 mm - 934-921.PH3.N.Q
 Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - 160 213 010
 Fourniture: Set à 4 vis



Blocage pour set de recouvrement Wiser - 3420.STOP.Q.SET.EB
 STANDARDdue - Pour un montage dans une 333 999 100
 construction légère



Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - 3420-2.MAG
 Pour la mise en service de Wiser by Feller 333 999 200



Touche Wiser - Avec symbole Flèche Montante 915-3400.4.AUF.QMI.61
 - blanc 377 310 200



Touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - blanc 915-3400.4.S1.QMI.61
 377 470 100



Touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - blanc 915-3400.4.I.QMI.61
 377 390 100






Touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - blanc 915-3400.4.O.QMI.61
 377 450 100





Touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - blanc 915-3400.4.PLUS.QMI.61
 377 460 100

Fiche technique: 3400.4.DS.NAP.Q.62

	Touche Wiser - Avec symbole Flèche Descendante - blanc	915-3400.4.AB.QMI.61 377 310 100
	Touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - noir	915-3400.4.S2.QMI.60 377 480 150
	Touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - blanc	915-3400.4.MIN.QMI.61 377 410 100

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Fond de boîtier NAP - Pour 1 appareil - 1 entrée de tube en haut, 2 entrées de tube en bas	902-NAP.Q.62 284 012 040
	Station secondaire Wiser variateur 1 canal scène - Station sans capacité, 230 V AC - Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm - 4 to...	3400.4.DS.N.CO.Q.62 333 166 440