

Scheda dati: 3400.4.DS.QX.54.A.61

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale scena EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C




### colore:

 nero

 bianco

### Esecuzione:

 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A

**Feller-NR:** 3400.4.DS.QX.54.A.61

**E-NR:** 331 161 100

**EAN:** 7613175461984

STANDARDdue (SNAPFIX) - Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale scena - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Altezza 58 mm - QX.54.A - bianco - IP20 - 76 x 76 mm

**senza alogeni:** Sì

**applicazione:** controllo di utenze elettriche

**qualità del materiale:** Duroplast

**numero di punti di azionamento:** 4

**materiale:** materiale sintetico

**numero di tasti:** 4

**con indicatore a LED:** Sì

### Accessorio:



#### Name / Kategorie

Magnete Wiser - Con moschettone  
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

#### Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG  
333 999 200



Blocco per il set di copertura Wiser -  
STANDARDdue - Per il montaggio in  
costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB  
333 999 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura  
variante Wiser 1 canale scena - 4 tasti -  
Senza telaio di copertura - bianco

920-3406.4.S.Q.A.61  
388 158 100

	Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Giù - bianco	915-3400.4.AB.QMI.61 377 310 100
	Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Su - bianco	915-3400.4.AUF.QMI.61 377 310 200
	Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - bianco	915-3400.4.I.QMI.61 377 390 100
	Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - bianco	915-3400.4.MIN.QMI.61 377 410 100
	Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - bianco	915-3400.4.PLUS.QMI.61 377 460 100
	Tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - bianco	915-3400.4.S1.QMI.61 377 470 100
	Tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - bianco	915-3400.4.S2.QMI.61 377 480 100
	Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - bianco	915-3400.4.O.QMI.61 377 450 100

**Scomposizione:**



**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

Unità funzionale stazione secondaria Wiser -  
 Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale  
 con comando Wiser - Sistema de fissaggio  
 SNA...

3400.B.BAE  
 331 006 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio 912.X.54.EA  
- Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - 283 000 110  
Sistema de fissagio SNAPFIX® - Component...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Coperchio per 901.QX.54.A.61  
apparecchi QX - Per 1 apparecchio - Con 283 200 100  
ritaglio STANDARDdue 50 mm - Senza cornice  
plastica (d...



Comando variatore Wisier 1 canale scena - 926-3406.4.S.A.Q.61  
Funzionale con unità funzionale Wisier - 4 tasti - 333 716 100  
Senza telaio di copertura - Q - bianco