

Scheda dati: 3400.4.DS.W.FMI.67

EDIZIOdue colore

Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale scena WLAN Gen.B



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.4.DS.W.FMI.67

E-NR: 333 170 040

EAN: 7613175373041


Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale scena WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Profondità 36 mm - FMI - grigio scuro - IP20 - 88 x 88 mm

| | |
|--|--------------------------------|
| senza alogeni: | Sì |
| applicazione: | controllo di utenze elettriche |
| qualità del materiale: | materiale termoplastico |
| numero di punti di azionamento: | 4 |
| materiale: | materiale sintetico |
| numero di tasti: | 4 |
| con indicatore a LED: | Sì |


Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR


 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - grigio scuro

915-3400.4.S1.FMI.67
377 470 040


 Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.FMI.67
377 501 040

Scheda dati: 3400.4.DS.W.FMI.67

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| ■ | 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - grigio scuro | 915-3400.4.S2.FMI.67 377 480 040 |
| ■ | 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - grigio scuro | 915-3400.4.MIN.FMI.67 377 410 040 |
| ■ ■ | 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio scuro | 915-3400.2.M.FMI.67 377 310 040 |
| ■ | 1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - grigio scuro | 915-3400.4.I.FMI.67 377 390 040 |
|  | Set di copertura variatore Wiser 1 canale scena - 4 tasti - FMI - grigio scuro | 920-3406.4.S.FMI.67 333 900 040 |
| ■ | 1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - grigio scuro | 915-3400.4.O.FMI.67 377 450 040 |
| ■ | 1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - grigio scuro | 915-3400.4.PLUS.FMI.67 377 460 040 |
| ■ ■ | 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio scuro | 915-3400.2.M.FMI.67 377 310 040 |

Scomposizione:

|  | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|---|-------------------------|
| | Unità funzionale stazione secondaria Wiser - | 3400.B.BSM |
| | Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSM | 333 003 780 |

Scheda dati: 3400.4.DS.W.FMI.67



Comando variatore Wisser 1 canale scena WLAN 926-3406.4.S.W.B.FMI.67
Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, 333 970 040
luci e tapparelle, stazione meteo, sensore temp...