

Fiche technique: 3400.4.MM.F.35
EDIZIOdue colore
Station secondaire Wiser stores 2 canaux

couleur:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> noir |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 3400.4.MM.F.35

E-NR: 333 186 010

EAN: 7613175374048

Station secondaire Wiser stores 2 canaux - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Profondeur 36 mm - F - crema - IP20 - 60 x 60 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 4

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 4

avec affichage LED: Oui



Accessoires:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

<input type="checkbox"/>	1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - crema	915-3400.4.MIN.FMI.35 377 410 010
<input type="checkbox"/>	1/4 touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - crema	915-3400.4.I.FMI.35 377 390 010
<input type="checkbox"/>	1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - crema	915-3400.4.PLUS.FMI.35 377 460 010

Fiche technique: 3400.4.MM.F.35

	1/2 touche Wisser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - crema	915-3400.2.M.FMI.35 377 310 010
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wisser	900-3400.0.FMI.35 377 501 010
	Set de recouvrement interrupteur pour stores Wisser 2 canaux - 4 touches - Sans cadre de recouvrement - F - crema	920-3405.4.F.35 333 886 010
	1/4 touche Wisser - Avec symbole O (Décl.) - crema	915-3400.4.O.FMI.35 377 450 010
	1/2 touche Wisser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - crema	915-3400.2.M.FMI.35 377 310 010
	Aimant Wisser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wisser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unité fonctionnelle station secondaire Wisser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wisser - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
	Commande interrupteur pour stores Wisser 2 canaux - Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wisser - 4 touches - Sans cadre de recouvrement...	926-3405.4.A.F.35 333 666 010