

EDIZIO due colore

Wiser Nebenstelle Storen 1-Kanal Szene



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.4.MS.F.67

E-NR: 333 206 040

EAN: 7613175368047

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 4

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 4

Mit LED-Anzeige: Ja

Wiser Nebenstelle Storen 1-Kanal Szene - Leistungslos, 230 V AC - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - Einbautiefe 36 mm - F - dunkelgrau - IP20 - 60 x 60 mm

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Abdeckset Wiser Storenschalter 1-Kanal Szene - 920-3404.4.S.F.67
4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - F - 333 876 040
dunkelgrau



Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol + (Plus) - 915-3400.4.PLUS.FMI.67
dunkelgrau 377 460 040



Frontplatte für Wiser Abdeckset 900-3400.0.FMI.67
377 501 040

	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol I (Ein) - dunkelgrau	915-3400.4.I.FMI.67 377 390 040
	Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - dunkelgrau	915-3400.2.M.FMI.67 377 310 040
	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 2 - dunkelgrau	915-3400.4.S2.FMI.67 377 480 040
	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 1 - dunkelgrau	915-3400.4.S1.FMI.67 377 470 040
	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) - dunkelgrau	915-3400.4.MIN.FMI.67 377 410 040
	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol O (Aus) - dunkelgrau	915-3400.4.O.FMI.67 377 450 040
	Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - dunkelgrau	915-3400.2.M.FMI.67 377 310 040
	Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Zerlegung:**Name / Kategorie**

Funktionsinsert Wiser Nebenstelle -
Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit
Wiser Bedienaufsatz - BSE

Feller-Nr / E-NR

3400.B.BSE
333 006 780



Bedienaufsatz Wiser Storenschalter 1-Kanal

926-3404.4.S.A.F.67

Szene - Funktionsfähig mit Wiser

333 646 040

Funktionseinsatz - 4 Tasten - Ohne

Abdeckrahmen - F - ...