



EDIZIOdue colore

Station secondaire Wisier stores 1 canal scène



couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.4.MS.FX.54.61

E-NR: 333 201 000

EAN: 7613175371511

Station secondaire Wisier stores 1 canal scène - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Hauteur 54 mm - FX.54 - blanc - IP20 - 74 x 74 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 4

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 4

avec affichage LED: Oui

Accessoires:


Name / Kategorie

Plaque frontale pour set de recouvrement Wisier

Feller-Nr / E-NR

900-3400.0.FMI.61

377 501 000



Set de recouvrement interrupteur pour stores Wisier 1 canal scène - 4 touches - Sans cadre de recouvrement - F - blanc

920-3404.4.S.F.61

333 876 000












1/4 touche Wisier - Avec symbole Scène 2 - blanc





915-3400.4.S2.FMI.61

377 480 000

Fiche technique: 3400.4.MS.FX.54.61

	1/4 touche Wisser - Avec symbole I (Encl.) - blanc	915-3400.4.I.FMI.61 377 390 000
	1/4 touche Wisser - Avec symbole O (Décl.) - blanc	915-3400.4.O.FMI.61 377 450 000
	1/2 touche Wisser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - blanc	915-3400.2.M.FMI.61 377 310 000
	1/4 touche Wisser - Avec symbole Scène 1 - blanc	915-3400.4.S1.FMI.61 377 470 000
	1/4 touche Wisser - Avec symbole + (Plus) - blanc	915-3400.4.PLUS.FMI.61 377 460 000
	1/2 touche Wisser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - blanc	915-3400.2.M.FMI.61 377 310 000
	1/4 touche Wisser - Avec symbole ? (Moins) - blanc	915-3400.4.MIN.FMI.61 377 410 000
	Aimant Wisser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wisser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	1/4 touche Wisser - Avec symbole O (Décl.) - blanc	915-3400.4.O.FMI.61 377 450 000

Fiche technique: 3400.4.MS.FX.54.61
Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Unité fonctionnelle station secondaire Wiser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
	Commande interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène - Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 4 touches - Sans cadre de recouvr...	926-3404.4.S.A.F.61 333 646 000
	Capot pour appareils FX - FX.54 - blanc	901.FX.54.61 283 905 000