


Scheda dati: 3400.4.MS.FX.54.65

## EDIZIOdue colore

### Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena



#### colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

#### Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 3400.4.MS.FX.54.65

**E-NR:** 333 201 030

**EAN:** 7613175371528

Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Altezza 54 mm - FX.54 - grigio chiaro - IP20 - 74 x 74 mm

<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>applicazione:</b>	controllo di utenze elettriche
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>numero di punti di azionamento:</b>	4
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	4
<b>con indicatore a LED:</b>	Sì

#### Accessorio:



##### Name / Kategorie

Placca frontale per set di copertura Wiser

##### Feller-Nr / E-NR

900-3400.0.FMI.65

377 501 030



Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F - grigio chiaro

920-3404.4.S.F.65

333 876 030



1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - grigio chiaro


915-3400.4.S2.FMI.65

377 480 030

**Scheda dati: 3400.4.MS.FX.54.65**

	1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - grigio chiaro	915-3400.4.I.FMI.65 377 390 030
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - grigio chiaro	915-3400.4.O.FMI.65 377 450 030
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio chiaro	915-3400.2.M.FMI.65 377 310 030
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - grigio chiaro	915-3400.4.S1.FMI.65 377 470 030
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - grigio chiaro	915-3400.4.PLUS.FMI.65 377 460 030
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio chiaro	915-3400.2.M.FMI.65 377 310 030
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - grigio chiaro	915-3400.4.MIN.FMI.65 377 410 030
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

**Scomposizione:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000

**Scheda dati: 3400.4.MS.FX.54.65**


Unità funzionale stazione secondaria Wiser - 3400.B.BSE  
 Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale 333 006 780  
 con comando Wiser - BSE



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio 901.FX.54.65  
 chiaro 283 905 030



Comando interruttore per tapparelle Wiser 1 926-3404.4.S.A.F.65  
 canale scena - Funzionale con unità funzionale 333 646 030  
 Wiser - 4 tasti - Senza telaio di copertura...