

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

 crema	 umbra	 nero
 bianco	 grigio chiaro	 grigio scuro

Esecuzione:

 GMI.A	 G.A	 GX.54.A
---	---	---



Feller-NR: 3400.4.MS.G.A.67

E-NR: 331 206 040

EAN: 7613175467832

EDIZIO.liv - Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - G.A - grigio scuro - IP20 - 60 x 60 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo
Scena 2 - grigio scuro

915-3400.4.S2.GMI.67
388 081 040

EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo
Scena 1 - grigio scuro

915-3400.4.S1.GMI.67
388 080 040

EDIZIO.liv - Set di copertura interruttore per
tapparelle Wiser 1 canale scena - 4 tasti -
Senza telaio di copertura - grigio scuro

920-3404.4.S.G.A.67
388 152 040

Scheda dati: 3400.4.MS.G.A.67

	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - grigio scuro	915-3400.4.MIN.GMI.67 388 077 040
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - grigio scuro	915-3400.4.PLUS.GMI.67 388 079 040
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - grigio scuro	915-3400.4.O.GMI.67 388 078 040
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio scuro	915-3400.2.M.GMI.67 388 067 040
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio scuro	915-3400.2.M.GMI.67 388 067 040
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - grigio scuro	915-3400.4.I.GMI.67 388 075 040
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.GMI.67 388 007 040
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - grigio scuro	915-3400.4.MIN.GMI.67 388 077 040
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - grigio scuro	915-3400.4.PLUS.GMI.67 388 079 040

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser -	3400.B.BAE
	Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale	331 006 790
	con comando Wiser - Sistema de fissaggio SNA...	
	EDIZIO.liv - Comando interruttore per tapparelle	926-3404.4.S.A.G.A.67
	Wiser 1 canale scena - Funzionale con unità	388 497 040
	funzionale Wiser - 4 tasti - Senza tela...	