


## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Station secondaire Wisser stores 1 canal scène

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



### couleur:

-  crema
-  umbra
-  noir
-  blanc
-  gris clair
-  gris foncé

### Assortiment:

-  GMI.A
-  G.A
-  GX.54.A

**Feller-NR:** 3400.4.MS.GX.54.A.61

**E-NR:** 331 201 000

**EAN:** 7613175469287


EDIZIO.liv - Station secondaire Wisser stores 1 canal scène - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 57 mm - GX.54.A - blanc - IP20 - 74 x 74 mm

<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>application:</b>	commande de consommateurs électriques
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>nombre de points actionnable:</b>	4
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>nombre de touches:</b>	4
<b>avec affichage LED:</b>	Oui


### Accessoires:

#### Name / Kategorie


#### Feller-Nr / E-NR

 EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisser - Avec symbole Scène 2 - blanc

915-3400.4.S2.GMI.61  
388 081 000










 EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisser - Avec symbole Scène 1 - blanc

915-3400.4.S1.GMI.61  
388 080 000





 EDIZIO.liv - Set de recouvrement interrupteur pour stores Wisser 1 canal scène - 4 touches - Sans cadre de recouvrement - blanc

920-3404.4.S.G.A.61  
388 152 000

**Fiche technique: 3400.4.MS.GX.54.A.61**

	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - blanc	915-3400.4.MIN.GMI.61 388 077 000
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - blanc	915-3400.4.PLUS.GMI.61 388 079 000
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - blanc	915-3400.4.O.GMI.61 388 078 000
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - blanc	915-3400.2.M.GMI.61 388 067 000
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - blanc	915-3400.2.M.GMI.61 388 067 000
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - blanc	915-3400.4.I.GMI.61 388 075 000
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser	900-3400.0.GMI.61 388 007 000
	Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - blanc	915-3400.4.O.GMI.61 388 078 000

**Fiche technique: 3400.4.MS.GX.54.A.61**
**Décomposition:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Unité fonctionnelle station secondaire Wiser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - Système de fixation...	3400.B.BAE 331 006 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - Système de fixation SNAPFIX® - Composant	912.X.54.EA 283 000 110
	EDIZIO.liv - Capot pour appareils GX - blanc	901.GX.54.A.61 283 200 000
	EDIZIO.liv - Commande interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène - Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 4 touches - Sans c...	926-3404.4.S.A.G.A.61 388 497 000