

NEVO

Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena



colore:



nero



bianco



grigio chiaro

Esecuzione:



N.CO.Q



NAP.Q



NUP.Q

Feller-NR: 3400.4.MS.NAP.Q.61**E-NR:** 333 201 400**EAN:** 7613175371559

Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - Con membrana trasparente - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm - 4 tasti - Altezza 67 mm - NAP.Q - bianco - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso - Con guarnizione - Con introduzione tubo M20 - bianco	902-NAP.61 284 006 000
	Membrane - Per pulsanti KNX e apparecchi Wiser - Transparente	925-4400.N.Q.10 377 031 090
	Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno	934-921.N.Q 160 213 000

Scheda dati: 3400.4.MS.NAP.Q.61



Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per
coperchi normali - Per NAP e NUP -
Dotazione: Set à 4 viti

934-921.PH3.N.Q
160 213 010



Blocco per il set di copertura Wiser -
STANDARDdue - Per il montaggio in
costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100



Magnete Wiser - Con moschettone
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by
Feller

3420-2.MAG
333 999 200



Coperchio per pulsante KNX RGB - Con viti e
guarnizione - bianco

921-4400.N.Q.61
377 013 000



Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Su - bianco
915-3400.4.AUF.QMI.61
377 310 200



Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - bianco
915-3400.4.I.QMI.61
377 390 100



Tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - bianco
915-3400.4.S1.QMI.61
377 470 100



Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Giù -
bianco
915-3400.4.AB.QMI.61
377 310 100



Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - bianco
915-3400.4.PLUS.QMI.61
377 460 100



Tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - bianco
915-3400.4.S2.QMI.61
377 480 100

Scheda dati: 3400.4.MS.NAP.Q.61



Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - bianco 915-3400.4.O.QMI.61
377 450 100



Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - bianco 915-3400.4.MIN.QMI.61
377 410 100

Scomposizione:



Name / Kategorie

Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale
scena - Stazioni senza potenza, 230 V AC -
Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm - 4 ...

Feller-Nr / E-NR

3400.4.MS.N.CO.Q.61
333 206 400



Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio
- 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in
basso

902-NAP.Q.61
284 012 000