

Fiche technique: 3400.4.MS.W.F.35
EDIZIOdue colore
Station secondaire Wisier stores 1 canal scène WLAN Gen.B

couleur:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> noir |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 3400.4.MS.W.F.35

E-NR: 333 216 010

EAN: 7613175373164

Station secondaire Wisier stores 1 canal scène WLAN Gen.B - Station sans capacité, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wisier dans un réseau domestique WLAN via app - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Profondeur 36 mm - F - crema - IP20 - 60 x 60 mm

sans halogène:	Oui
application:	commande de consommateurs électriques
qualité du matériau:	matière thermoplastique
nombre de points actionnable:	4
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	4
avec affichage LED:	Oui

Accessoires:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR









1/2 touche Wisier, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - crema

915-3400.2.M.FMI.35
377 310 010


1/4 touche Wisier - Avec symbole Scène 1 - crema

915-3400.4.S1.FMI.35
377 470 010

Fiche technique: 3400.4.MS.W.F.35

	1/4 touche Wisser - Avec symbole + (Plus) - crema	915-3400.4.PLUS.FMI.35 377 460 010
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wisser	900-3400.0.FMI.35 377 501 010
	Set de recouvrement interrupteur pour stores Wisser 1 canal scène - 4 touches - Sans cadre de recouvrement - F - crema	920-3404.4.S.F.35 333 876 010
	1/4 touche Wisser - Avec symbole Scène 2 - crema	915-3400.4.S2.FMI.35 377 480 010
	1/2 touche Wisser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - crema	915-3400.2.M.FMI.35 377 310 010
	1/4 touche Wisser - Avec symbole O (Décl.) - crema	915-3400.4.O.FMI.35 377 450 010
	1/4 touche Wisser - Avec symbole ? (Moins) - crema	915-3400.4.MIN.FMI.35 377 410 010
	1/4 touche Wisser - Avec symbole I (Encl.) - crema	915-3400.4.I.FMI.35 377 390 010

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unité fonctionnelle station secondaire Wisser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wisser - BSE	3400.B.BSE 333 006 780

Fiche technique: 3400.4.MS.W.F.35



Commande interrupteur pour stores Wiser 1
canal scène WLAN Gen.B - Par installation
jusqu'à 100 appareils, lumière et stores, station
mété...

926-3404.4.S.W.B.F.35

333 946 010