

EDIZIOdue colore

Station secondaire Wiser stores 1 canal scène WLAN Gen.B



couleur:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> noir |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 3400.4.MS.W.F.67

E-NR: 333 216 040

EAN: 7613175374086

Station secondaire Wiser stores 1 canal scène WLAN Gen.B - Station sans capacité, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Profondeur 36 mm - F - gris foncé - IP20 - 60 x 60 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 4

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 4

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - gris foncé



915-3400.2.M.FMI.67
377 310 040




1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - gris foncé

915-3400.4.S1.FMI.67
377 470 040

Fiche technique: 3400.4.MS.W.F.67

■	1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - gris foncé	915-3400.4.PLUS.FMI.67 377 460 040
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser	900-3400.0.FMI.67 377 501 040
	Set de recouvrement interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène - 4 touches - Sans cadre de recouvrement - F - gris foncé	920-3404.4.S.F.67 333 876 040
■	1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - gris foncé	915-3400.4.S2.FMI.67 377 480 040
■	1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - gris foncé	915-3400.2.M.FMI.67 377 310 040
■	1/4 touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - gris foncé	915-3400.4.O.FMI.67 377 450 040
■	1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - gris foncé	915-3400.4.MIN.FMI.67 377 410 040
■	1/4 touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - gris foncé	915-3400.4.I.FMI.67 377 390 040

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unité fonctionnelle station secondaire Wiser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - BSE	3400.B.BSE 333 006 780

Fiche technique: 3400.4.MS.W.F.67



Commande interrupteur pour stores Wiser 1
canal scène WLAN Gen.B - Par installation
jusqu'à 100 appareils, lumière et stores, station
mété...

926-3404.4.S.W.B.F.67

333 946 040