

Fiche technique: 3400.4.MS.W.GMI.A.67

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Station secondaire Wiser stores 1 canal scène WLAN Gen.B

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:

crema

umbra

noir

blanc

gris clair

gris foncé

Assortiment:

GMI.A

G.A

GX.54.A

Feller-NR: 3400.4.MS.W.GMI.A.67

E-NR: 331 210 040

EAN: 7613175470931

EDIZIO.liv - Station secondaire Wiser stores 1 canal scène WLAN Gen.B - Station sans capacité, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 36 mm - GMI.A - gris foncé - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 4

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 4

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole
Scène 2 - gris foncé

915-3400.4.S2.GMI.67
388 081 040

EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole
Scène 1 - gris foncé

915-3400.4.S1.GMI.67
388 080 040

Fiche technique: 3400.4.MS.W.GMI.A.67



EDIZIO.liv - Set de recouvrement interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène - 4 touches - gris foncé

920-3404.4.S.GMI.A.67

388 153 040



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - gris foncé

915-3400.4.MIN.GMI.67

388 077 040



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - gris foncé

915-3400.4.PLUS.GMI.67

388 079 040



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - gris foncé

915-3400.4.O.GMI.67

388 078 040



EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - gris foncé

915-3400.2.M.GMI.67

388 067 040



EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - gris foncé

915-3400.2.M.GMI.67

388 067 040



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - gris foncé

915-3400.4.I.GMI.67

388 075 040



Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser

900-3400.0.GMI.67

388 007 040



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - gris foncé

915-3400.4.MIN.GMI.67

388 077 040



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - gris foncé

915-3400.4.PLUS.GMI.67

388 079 040

Décomposition:



Name / Kategorie

Unité fonctionnelle station secondaire Wiser -
Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel
avec commande Wiser - Système de fixation...

Feller-Nr / E-NR

3400.B.BAM
331 003 790



EDIZIO.liv - Commande interrupteur pour stores
Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B - Par
installation jusqu'à 100 appareils, lumière et
store...

926-3404.4.S.W.B.GMI.67
388 500 040