

Scheda dati: 3400.4.MS.W.QX.54.A.60

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Stazione secondaria Wisier tapparelle 1 canale scena WLAN Gen.B - EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C




### colore:

 nero

 bianco

### Esecuzione:

 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A

**Feller-NR:** 3400.4.MS.W.QX.54.A.60

**E-NR:** 331 211 150

**EAN:** 7613175465555

STANDARDdue (SNAPFIX) - Stazione secondaria Wisier tapparelle 1 canale scena WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wisier in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wisier, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Altezza 58 mm - QX.54.A - nero - IP20 - 76 x 76 mm

<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>applicazione:</b>	controllo di utenze elettriche
<b>qualità del materiale:</b>	Duroplast
<b>numero di punti di azionamento:</b>	4
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	4
<b>con indicatore a LED:</b>	Sì

### Accessorio:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR



Magnete Wisier - Con moschettone  
- rosso - Per la messa in funzione di Wisier by Feller

3420-2.MAG  
333 999 200



Blocco per il set di copertura Wisier - STANDARDdue - Per il montaggio in costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB  
333 999 100

**Scheda dati: 3400.4.MS.W.QX.54.A.60**


STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura 920-3404.4.S.Q.A.60  
 interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena - 388 152 150  
 4 tasti - Senza telaio di copertura - ne...



Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Giù - nero 915-3400.4.AB.QMI.60  
 377 310 150



Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Su - nero 915-3400.4.AUF.QMI.60  
 377 310 250



Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - nero 915-3400.4.I.QMI.60  
 377 390 150



Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - nero 915-3400.4.MIN.QMI.60  
 377 410 150



Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - nero 915-3400.4.PLUS.QMI.60  
 377 460 150



Tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - nero 915-3400.4.S1.QMI.60  
 377 470 150






Tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - nero 915-3400.4.S2.QMI.60  
 377 480 150



Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - nero 915-3400.4.O.QMI.60  
 377 450 150

**Scheda dati: 3400.4.MS.W.QX.54.A.60**
**Scomposizione:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - Sistema de fissaggio SNA...	3400.B.BAE 331 006 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...	912.X.54.EA 283 000 110
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Coperchio per apparecchi QX - Per 1 apparecchio - Con ritaglio STANDARDdue 50 mm - Senza cornice plastica (d...	901.QX.54.A.60 283 200 150
	Comando interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione m...	926-3404.4.S.W.B.Q.60 333 946 150