

EDIZIOdue colore

Wiser Szenentaster 4 Szenen



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.4.S4.F.57

E-NR: 333 226 890

EAN: 7613175410524

Wiser Szenentaster 4 Szenen - Leistungslos, 230 V AC
 - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser
 Anlage, flexibel verknüpfbar - Die Szenentaste
 ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit
 Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4
 Tasten - Einbautiefe 36 mm - F - coffee - IP20 - 60 x 60
 mm

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

4

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

4

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 4 - coffee

915-3400.4.S4.FMI.57

377 500 890

Frontplatte für Wiser Abdeckset

900-3400.0.FMI.57

377 501 890

Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 2 - coffee

915-3400.4.S2.FMI.57

377 480 890



Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 1 - coffee 915-3400.4.S1.FMI.57
377 470 890



Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 3 - coffee 915-3400.4.S3.FMI.57
377 490 890



Abdeckset Wiser Szenentaster 4 Szenen - 4 920-3400.4.S4.F.57
Tasten - Ohne Abdeckrahmen - F - coffee 333 826 890



Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur 3420-2.MAG
Inbetriebnahme von Wiser by Feller 333 999 200

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle -	3400.B.BSE
Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit	333 006 780
Wiser Bedienaufsatz - BSE	



Bedienaufsatz Wiser Szenentaster 4 Szenen -	926-3400.4.S4.A.F.57
Funktionsfähig mit Wiser Funktionseinsatz - 4	333 546 890
Tasten - Ohne Abdeckrahmen - F - coffee	