

Fiche technique: 3400.4.S4.FMI.57

EDIZIOdue colore

Poussoir scène Wisier 4 scènes



couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.4.S4.FMI.57

E-NR: 333 220 890

EAN: 7613175410760

Poussoir scène Wisier 4 scènes - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Profondeur 36 mm - FMI - coffee - IP20 - 88 x 88 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 4

matériau: matière synthétique


nombre de touches: 4

avec affichage LED: Oui

Accessoires:


Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

 1/4 touche Wisier - Avec symbole Scène 2 - coffee

915-3400.4.S2.FMI.57

377 480 890

 1/4 touche Wisier - Avec symbole Scène 1 - coffee

915-3400.4.S1.FMI.57

377 470 890



Plaque frontale pour set de recouvrement Wisier

900-3400.0.FMI.57

377 501 890

Fiche technique: 3400.4.S4.FMI.57


Set de recouvrement poussoir scène Wiser 4
scènes - 4 touches - FMI - coffee 920-3400.4.S4.FMI.57
333 820 890



1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 4 -
coffee 915-3400.4.S4.FMI.57
377 500 890



1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 3 -
coffee 915-3400.4.S3.FMI.57
377 490 890



Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge -
Pour la mise en service de Wiser by Feller 3420-2.MAG
333 999 200

Décomposition:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unité fonctionnelle station secondaire Wiser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - BSM	3400.B.BSM 333 003 780



Commande poussoir scène Wiser 4 scènes - Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 4 touches - FMI - coffee	926-3400.4.S4.A.FMI.57 333 540 890
--	---------------------------------------