

EDIZIOdue colore

Wiser Szenentaster 4 Szenen



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.4.S4.FX.54.57

E-NR: 333 221 890

EAN: 7613175410852

Wiser Szenentaster 4 Szenen - Leistungslos, 230 V AC
 - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser
 Anlage, flexibel verknüpfbar - Die Szenentaste
 ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit
 Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4
 Tasten - Anbauhöhe 54 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74
 x 74 mm

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

4

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

4

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 4 - coffee

915-3400.4.S4.FMI.57

377 500 890


 Abdeckset Wiser Szenentaster 4 Szenen - 4
 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - F - coffee

920-3400.4.S4.F.57

333 826 890


 Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 1 - coffee

915-3400.4.S1.FMI.57

377 470 890

	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 3 - coffee	915-3400.4.S3.FMI.57 377 490 890
	Frontplatte für Wiser Abdeckset	900-3400.0.FMI.57 377 501 890
	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 2 - coffee	915-3400.4.S2.FMI.57 377 480 890
	Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Zerlegung:

Name / Kategorie		Feller-Nr / E-NR
	Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle - Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
	Kappe für FX-Apparate - FX.54 - coffee	901.FX.54.57 283 905 890
	Bedienaufsatz Wiser Szenentaster 4 Szenen - Funktionsfähig mit Wiser Funktionseinsatz - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - F - coffee	926-3400.4.S4.A.F.57 333 546 890