


Fiche technique: 3400.4.S4.FX.54.61


EDIZIOdue colore

Poussoir scène Wisier 4 scènes



couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.4.S4.FX.54.61

E-NR: 333 221 000

EAN: 7613175410876

Poussoir scène Wisier 4 scènes - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Hauteur 54 mm - FX.54 - blanc - IP20 - 74 x 74 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 4

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 4

avec affichage LED: Oui


Accessoires:

Name / Kategorie


Feller-Nr / E-NR

 1/4 touche Wisier - Avec symbole Scène 4 - blanc

915-3400.4.S4.FMI.61
377 500 000





 Set de recouvrement poussoir scène Wisier 4 scènes - 4 touches - Sans cadre de recouvrement - F - blanc

920-3400.4.S4.F.61
333 826 000





 1/4 touche Wisier - Avec symbole Scène 1 - blanc

915-3400.4.S1.FMI.61
377 470 000

Fiche technique: 3400.4.S4.FX.54.61

	1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 3 - blanc	915-3400.4.S3.FMI.61 377 490 000
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser	900-3400.0.FMI.61 377 501 000
	1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - blanc	915-3400.4.S2.FMI.61 377 480 000
	Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Unité fonctionnelle station secondaire Wiser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
	Commande poussoir scène Wiser 4 scènes - Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 4 touches - Sans cadre de recouvrement - F - ...	926-3400.4.S4.A.F.61 333 546 000
	Capot pour appareils FX - FX.54 - blanc	901.FX.54.61 283 905 000