

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Wiser Szenentaster 4 Szenen

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 3400.4.S4.GX.54.A.61

E-NR: 331 221 000

EAN: 7613175474274

EDIZIO.liv - Wiser Szenentaster 4 Szenen -
Leistungslos, 230 V AC - Zusätzliche Bedienstelle zur
Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar -
Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen
von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit
integrierter LED - 4 Tasten - SNAPFIX®

Befestigungssystem - Anbauhöhe 57 mm - GX.54.A -
weiss - IP20 - 74 x 74 mm

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 4

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 4

Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol
Szene 2 - weiss

915-3400.4.S2.GMI.61
388 081 000

EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol
Szene 3 - weiss

915-3400.4.S3.GMI.61
388 082 000

EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol
Szene 4 - weiss

915-3400.4.S4.GMI.61
388 083 000

	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 1 - weiss	915-3400.4.S1.GMI.61 388 080 000
	EDIZIO.liv - Abdeckset Wisser Szenentaster 4 Szenen - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - weiss	920-3400.4.S4.G.A.61 388 142 000
	Frontplatte für Wisser Abdeckset	900-3400.0.GMI.61 388 007 000
	Wisser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wisser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Zerlegung:

Name / Kategorie		Feller-Nr / E-NR
	Funktionseinsatz Wisser Nebenstelle - Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wisser Bedienaufsatz - SNAPFIX® Befestigungssystem	3400.B.BAE 331 006 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil...	912.X.54.EA 283 000 110
	EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - weiss	901.GX.54.A.61 283 200 000
	EDIZIO.liv - Bedienaufsatz Wisser Szenentaster 4 Szenen - Funktionsfähig mit Wisser Funktionseinsatz - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen -...	926-3400.4.S4.A.G.A.61 388 477 000