

NEVO

Wiser Szenentaster 4 Szenen



Farbe:

 schwarz

 weiss

 lichtgrau

Bauart:

 N.CO.Q

 NAP.Q

 NUP.Q

Feller-NR: 3400.4.S4.NAP.Q.62

E-NR: 333 221 440

EAN: 7613175426105

Wiser Szenentaster 4 Szenen - Leistungslos, 230 V AC
- Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser
Anlage, flexibel verknüpfbar - Die Szenentaste
ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit
Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - Mit
transparenter Membrane - Frontscheibe 53 mm, für
Bohrung 53 mm - 4 Tasten - Anbauhöhe 67 mm -
NAP.Q - lichtgrau - IP55 - 87 x 87 mm -
Schlagfestigkeit: IK07

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

4

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

4

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur
Inbetriebnahme von Wiser by Feller

3420-2.MAG

333 999 200



1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen
unten - Mit Dichtung - Mit M20 Rohreinführung
- lichtgrau

902-NAP.62

284 006 040



Arretierung für Wiser Abdeckset -
STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB

333 999 100



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - 934-921.PH3.N.Q
Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - 160 213 010
Lieferumfang: Set à 4 Schrauben



Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für 934-921.N.Q
reguläre Deckel - Für NAP und NUP - 160 213 000
Lieferumfang: 1 Schraube



Deckel für KNX-Taster RGB - Mit Schrauben 921-4400.N.Q.62
und Dichtung - lichtgrau 377 013 040



Membrane - Für KNX-Taster und Wiser 925-4400.N.Q.10
Apparate - Transparent 377 031 090



Wiser Taste - Mit Symbol Szene 2 - weiss 915-3400.4.S2.QMI.61
377 480 100



Wiser Taste - Mit Symbol Szene 3 - weiss 915-3400.4.S3.QMI.61
377 490 100



Wiser Taste - Mit Symbol Szene 1 - weiss 915-3400.4.S1.QMI.61
377 470 100



Wiser Taste - Mit Symbol Szene 4 - weiss 915-3400.4.S4.QMI.61
377 500 100

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1	902-NAP.Q.62
Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten	284 012 040



Wiser Szenentaster 4 Szenen - Leistungslos, 3400.4.S4.N.CO.Q.62
230 V AC - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 333 226 440
mm - 4 Tasten - N.CO.Q - lichtgrau