

Fiche technique: 3400.4.S4.NUP.Q.62
NEVO
Poussoir scène Wisier 4 scènes

couleur:
 noir

 blanc

 gris clair

Assortiment:
 N.CO.Q

 NAP.Q

 NUP.Q

Feller-NR: 3400.4.S4.NUP.Q.62

E-NR: 333 220 440

EAN: 7613175426167

Poussoir scène Wisier 4 scènes - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - Avec membrane transparente - Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm - 4 touches - Profondeur 27 mm - NUP.Q - gris clair - IP55 - 87 x 87 mm - Résistance aux chocs: IK07

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 4

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 4

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Membrane - Pour poussoirs KNX et appareils Wisier - Transparent

Feller-Nr / E-NR

 925-4400.N.Q.10
 377 031 090


Vis Pan-Head - M3 x 14 mm - Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: 1 Vis à bois

 934-921.N.Q
 160 213 000


Clapet pour poussoir KNX RGB - Avec vis et joint - gris clair

 921-4400.N.Q.62
 377 013 040

Fiche technique: 3400.4.S4.NUP.Q.62


Vis Pan-Head avec 3 trous - M3 x 14 mm - 934-921.PH3.N.Q
 Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - 160 213 010
 Fourniture: Set à 4 vis



Blocage pour set de recouvrement Wiser - 3420.STOP.Q.SET.EB
 STANDARDdue - Pour un montage dans une 333 999 100
 construction légère



Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - 3420-2.MAG
 Pour la mise en service de Wiser by Feller 333 999 200



Cadre de montage NUP - Pour 1 appareil - 923-NUP.Q.A.62
 Avec joint en caoutchouc mousse - gris clair 374 001 140



Touche Wiser - Avec symbole Scène 4 - blanc 915-3400.4.S4.QMI.61
 377 500 100



Touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - blanc 915-3400.4.S1.QMI.61
 377 470 100



Touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - blanc 915-3400.4.S2.QMI.61
 377 480 100



Touche Wiser - Avec symbole Scène 3 - blanc 915-3400.4.S3.QMI.61
 377 490 100

Décomposition:

Name / Kategorie

Cadre de montage NUP - Pour 1 appareil -
 Avec joint en caoutchouc mousse - gris clair

Feller-Nr / E-NR

923-NUP.Q.A.62
 374 001 140

Fiche technique: 3400.4.S4.NUP.Q.62



Poussoir scène Wiser 4 scènes - Station sans
capacité, 230 V AC - Disque frontale 53 mm,
pour découpe 53 mm - 4 touches - N.CO.Q -
...

3400.4.S4.N.CO.Q.62

333 226 440