

STANDARDdue

Pulsante per scene Wiser 4 scene



colore:

 nero

 bianco

Esecuzione:

 Q

 QMI

 QX.54

Feller-NR: 3400.4.S4.Q.61

E-NR: 333 226 100

EAN: 7613175410913

Pulsante per scene Wiser 4 scene - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Profondità 36 mm - Q - bianco - IP20 - Distanza di fissaggio 52 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	Duroplast
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Magnete Wiser - Con moschettone
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200



Tasto Wiser - Con simbolo Scena 4 - bianco

915-3400.4.S4.QMI.61
377 500 100



Blocco per il set di copertura Wiser -
STANDARDdue - Per il montaggio in
costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100

Scheda dati: 3400.4.S4.Q.61

	Tasto Wiser - Con simbolo Scena 3 - bianco	915-3400.4.S3.QMI.61 377 490 100
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura pulsante per scene Wiser 4 scene - 4 tasti - Senza telaio di copertura - bianco	920-3400.4.S4.Q.A.61 388 142 100
	Tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - bianco	915-3400.4.S1.QMI.61 377 470 100
	Tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - bianco	915-3400.4.S2.QMI.61 377 480 100

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
	Comando pulsante per scene Wiser 4 scene - Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - Senza telaio di copertura - Q - bianc...	926-3400.4.S4.A.Q.61 333 546 100