

Scheda dati: 3400.4.S4.QX.54.60

## STANDARDdue

Pulsante per scene Wisier 4 scene



**colore:**

 nero

 bianco

**Esecuzione:**

 Q

 QMI

 QX.54

**Feller-NR:** 3400.4.S4.QX.54.60

**E-NR:** 333 221 150

**EAN:** 7613175410968

Pulsante per scene Wisier 4 scene - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wisier, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Altezza 54 mm - QX.54 - nero - IP20 - 76 x 76 mm

<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>applicazione:</b>	controllo di utenze elettriche
<b>qualità del materiale:</b>	Duroplast
<b>numero di punti di azionamento:</b>	4
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	4
<b>con indicatore a LED:</b>	Sì

**Accessorio:**



**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

Magnete Wisier - Con moschettone  
 - rosso - Per la messa in funzione di Wisier by Feller

3420-2.MAG  
 333 999 200





Tasto Wisier - Con simbolo Scena 3 - nero

915-3400.4.S3.QMI.60  
 377 490 150





Tasto Wisier - Con simbolo Scena 1 - nero

915-3400.4.S1.QMI.60  
 377 470 150

**Scheda dati: 3400.4.S4.QX.54.60**

	Blocco per il set di copertura Wiser - STANDARDdue - Per il montaggio in costruzione leggera	3420.STOP.Q.SET.EB 333 999 100
	Tasto Wiser - Con simbolo Scena 4 - nero	915-3400.4.S4.QMI.60 377 500 150
	Tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - nero	915-3400.4.S2.QMI.60 377 480 150
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura pulsante per scene Wiser 4 scene - 4 tasti - Senza telaio di copertura - nero	920-3400.4.S4.Q.A.60 388 142 150

**Scomposizione:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
	Coperchio per apparecchi QX - Per 1 apparecchio - Con ritaglio STANDARDdue 50 mm - Senza cornice plastica (da comandare separatamente)...	901.QX.54.60 283 011 150
	Comando pulsante per scene Wiser 4 scene - Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - Senza telaio di copertura - Q - nero	926-3400.4.S4.A.Q.60 333 546 150