

**Fiche technique: 3400.4.S4.W.F.35**
**EDIZIOdue colore**
**Poussoir scène Wisier 4 scènes WLAN Gen.B**

**couleur:**

- |                                |                                     |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee     | <input type="checkbox"/> noir       |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

**Assortiment:**

- |                            |                              |                                |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

**Feller-NR:** 3400.4.S4.W.F.35

**E-NR:** 333 236 010

**EAN:** 7613175411019

Poussoir scène Wisier 4 scènes WLAN Gen.B - Station sans capacité, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wisier dans un réseau domestique WLAN via app - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Profondeur 36 mm - F - crema - IP20 - 60 x 60 mm

**sans halogène:** Oui

**application:** commande de consommateurs électriques

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**nombre de points actionnable:** 4

**matériau:** matière synthétique

**nombre de touches:** 4

**avec affichage LED:** Oui





**Accessoires:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**
 1/4 touche Wisier - Avec symbole Scène 4 - crema

 915-3400.4.S4.FMI.35  
 377 500 010



 1/4 touche Wisier - Avec symbole Scène 2 - crema

 915-3400.4.S2.FMI.35  
 377 480 010

**Fiche technique: 3400.4.S4.W.F.35**

	1/4 touche Wisser - Avec symbole Scène 1 - crema	915-3400.4.S1.FMI.35 377 470 010
	1/4 touche Wisser - Avec symbole Scène 3 - crema	915-3400.4.S3.FMI.35 377 490 010
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wisser	900-3400.0.FMI.35 377 501 010
	Set de recouvrement poussoir scène Wisser 4 scènes - 4 touches - Sans cadre de recouvrement - F - crema	920-3400.4.S4.F.35 333 826 010

**Décomposition:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Unité fonctionnelle station secondaire Wisser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wisser - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
	Commande poussoir scène Wisser 4 scènes WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière et stores, station météo, capteur de t...	926-3400.4.S4.W.B.F.35 333 776 010