

Fiche technique: 3400.4.S4.W.F.60
EDIZIOdue colore
Poussoir scène Wisier 4 scènes WLAN Gen.B

couleur:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> noir |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 3400.4.S4.W.F.60

E-NR: 333 236 950

EAN: 7613175411064

Poussoir scène Wisier 4 scènes WLAN Gen.B - Station sans capacité, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wisier dans un réseau domestique WLAN via app - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Profondeur 36 mm - F - noir - IP20 - 60 x 60 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 4

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 4





avec affichage LED: Oui

Accessoires:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR



<input type="checkbox"/>	1/4 touche Wisier - Avec symbole Scène 4 - noir	915-3400.4.S4.FMI.60 377 500 950
--------------------------	---	-------------------------------------

<input type="checkbox"/>	1/4 touche Wisier - Avec symbole Scène 2 - noir	915-3400.4.S2.FMI.60 377 480 950
--------------------------	---	-------------------------------------

Fiche technique: 3400.4.S4.W.F.60

	1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - noir	915-3400.4.S1.FMI.60 377 470 950
	1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 3 - noir	915-3400.4.S3.FMI.60 377 490 950
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser	900-3400.0.FMI.60 377 501 950
	Set de recouvrement poussoir scène Wiser 4 scènes - 4 touches - Sans cadre de recouvrement - F - noir	920-3400.4.S4.F.60 333 826 950

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unité fonctionnelle station secondaire Wiser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
	Commande poussoir scène Wiser 4 scènes WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière et stores, station météo, capteur de t...	926-3400.4.S4.W.B.F.60 333 776 950