



**Fiche technique: 3401.2.S1.W.F.35**
**EDIZIOdue colore**
**Interrupteur à poussoir Wisier 1 canal scène WLAN Gen.B**

**couleur:**

- |   |  |  |
|---|--|--|
|  crema |  coffee     |  noir       |
|  blanc |  gris clair |  gris foncé |

**Assortiment:**

- |   |   |   |
|---|---|---|
|  F |  FMI |  FX.54 |
|---|---|---|


**Feller-NR:** 3401.2.S1.W.F.35

**E-NR:** 333 276 010


**EAN:** 7613175412078

Interrupteur à poussoir Wisier 1 canal scène WLAN Gen.B - 1 contact de commutation, 10 A, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wisier dans un réseau domestique WLAN via app - Pour source lumineuse LED 200 VA / lampes halogènes BT avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes halogènes BT avec transfo électronique 600 VA / ballasts électroniques BE 600 VA / lampe à économie d'énergie 600 VA / charge ohmique 2300 W - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Profondeur 36 mm - F - crema - IP20 - 60 x 60 mm

<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>application:</b>	commande de consommateurs électriques
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>nombre de points actionnable:</b>	2
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>nombre de touches:</b>	2
<b>avec affichage LED:</b>	Oui

**Accessoires:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

 1/2 touche Wisier, disposition horizontale des touches - Avec symbole Scène 1 - crema

 915-3400.2.HS1.FMI.35  
 377 280 010




 Set de recouvrement interrupteur à poussoir Wisier 1 canal scène - 2 touches - Sans cadre de recouvrement - F - crema

 920-3401.2.S1.F.35  
 333 846 010

**Fiche technique: 3401.2.S1.W.F.35**

	1/2 touche Wiser, disposition horizontale des touches - Sans symbole - crema	915-3400.2.H.FMI.35 377 260 010
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser	900-3400.0.FMI.35 377 501 010
	1/2 touche Wiser, disposition horizontale des touches - Avec symbole Eclairage - crema	915-3400.2.HLI.FMI.35 377 270 010
	1/2 touche Wiser, disposition horizontale des touches - Avec symbole Ventilateur - crema	915-3400.2.HVE.FMI.35 377 290 010

**Décomposition:**

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unité fonctionnelle interrupteur à poussoir Wiser 1 canal - 1 contact de commutation, 10 A, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser ...	3401.B.BSE 333 276 780
	Commande interrupteur à poussoir Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière et stores, station météo...	926-3401.2.S1.W.B.F.35 333 796 010