

EDIZIOdue colore

Interrupteur à poussoir Wisier 1 canal scène WLAN Gen.B


couleur:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> noir |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 3401.2.S1.W.F.61

E-NR: 333 276 000

EAN: 7613175412139

Interrupteur à poussoir Wisier 1 canal scène WLAN Gen.B - 1 contact de commutation, 10 A, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wisier dans un réseau domestique WLAN via app - Pour source lumineuse LED 200 VA / lampes halogènes BT avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes halogènes BT avec transfo électronique 600 VA / ballasts électroniques BE 600 VA / lampe à économie d'énergie 600 VA / charge ohmique 2300 W - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Profondeur 36 mm - F - blanc - IP20 - 60 x 60 mm

sans halogène:	Oui
application:	commande de consommateurs électriques
qualité du matériau:	matière thermoplastique
nombre de points actionnable:	2
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	2
avec affichage LED:	Oui

Accessoires:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


1/2 touche Wisier, disposition horizontale des touches - Avec symbole Scène 1 - blanc

 915-3400.2.HS1.FMI.61
 377 280 000




Set de recouvrement interrupteur à poussoir Wisier 1 canal scène - 2 touches - Sans cadre de recouvrement - F - blanc

 920-3401.2.S1.F.61
 333 846 000

Fiche technique: 3401.2.S1.W.F.61

	1/2 touche Wisser, disposition horizontale des touches - Sans symbole - blanc	915-3400.2.H.FMI.61 377 260 000
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wisser	900-3400.0.FMI.61 377 501 000
	1/2 touche Wisser, disposition horizontale des touches - Avec symbole Eclairage - blanc	915-3400.2.HLI.FMI.61 377 270 000
	1/2 touche Wisser, disposition horizontale des touches - Avec symbole Ventilateur - blanc	915-3400.2.HVE.FMI.61 377 290 000

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unité fonctionnelle interrupteur à poussoir Wisser 1 canal - 1 contact de commutation, 10 A, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wisser ...	3401.B.BSE 333 276 780
	Commande interrupteur à poussoir Wisser 1 canal scène WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière et stores, station météo...	926-3401.2.S1.W.B.F.61 333 796 000